Універсальний модуль ІЧ керування кондиціонерами

Інструкція з користування

Опис та технічні параметри пристрою

Пристрій управління кондиціонерами - це модуль, в який запрограмовані команди більшості популярних кондиціонерів, таких як Daikin, Gree (Cooper Hunter), Midea та інші. Доступно керування наступними функціями – включення/вимкнення кондиціонера, встановлення температури, режиму (охолодження, нагрівання, вентиляція), управління лопатями (вгору, вниз, ліворуч, праворуч)*, тихий режим*, економічний режим* та інше.

* Ознайомтеся з керівництвом вашого кондиціонера, не всі моделі мають можливість керувати лопатями вліво-вправо, а також не всі мають тихий і економічний режими.

Електричні характеристики:

Напруга живлення	90-250 В 50-60 Гц
Споживана потужність	Не більше 5 Вт
Режими Wi-Fi	802.11 b\g\n AP\Station
Частота Wi-Fi	2.4G ~ 2.5 ГГц (2400МГц ~ 2483.5МГц)
Wi-Fi шифрування	WPA\WPA2

Список підтримуваних кондиціонерів (протоколів)

Модуль підтримує такі кондиціонери:

Coolix:

Brand: Beko, Model: RG57K7(B)/BGEF Remote Brand: Beko, Model: BINR 070/071 split-type A/C Brand: Midea, Model: RG52D/BGE Remote Brand: Midea, Model: MS12FU-10HRDN1-QRD0GW(B) A/C Brand: Midea, Model: MSABAU-07HRFN1-QRD0GW A/C (circa 2016)

Daikin:

Brand: Daikin, Model: ARC433** remote Brand: Daikin, Model: ARC477A1 remote Brand: Daikin, Model: FTXZ25NV1B A/C Brand: Daikin, Model: FTXZ35NV1B A/C Brand: Daikin, Model: FTXZ50NV1B A/C Brand: Daikin, Model: ARC433B69 remote Brand: Daikin, Model: ARC423A5 remote Brand: Daikin, Model: FTE12HV2S A/C Brand: Daikin, Model: BRC4C153 remote Brand: Daikin, Model: 17 Series A/C (DAIKIN128) Brand: Daikin, Model: FTXB12AXVJU A/C (DAIKIN128) Brand: Daikin, Model: FTXB09AXVJU A/C (DAIKIN128) Brand: Daikin, Model: BRC52B63 remote (DAIKIN128) Brand: Daikin, Model: ARC480A5 remote (DAIKIN152)

Kelvinator:

Brand: Kelvinator, Model: YALIF Remote Brand: Kelvinator, Model: KSV26CRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV26HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV35CRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV35HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV53HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV62HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV70CRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV70HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV70HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV80HRC A/C Brand: Kelvinator, Model: KSV80HRC A/C

Mitsubishi:

Brand: Mitsubishi, Model: TV Brand: Mitsubishi, Model: HC3000 Projector

Gree (Cooper Hunter):

Brand: Ultimate, Model: Heat Pump Brand: EKOKAI, Model: A/C Brand: RusClimate, Model: EACS/I-09HAR_X/N3 A/C Brand: RusClimate, Model: YAW1F remote Brand: Green, Model: YBOFB remote Brand: Green, Model: YBOFB2 remote

Argo:

Brand: Argo, Model: Ulisse 13 DCI Mobile Split A/C

Toshiba:

Brand: Toshiba, Model: RAS-B13N3KV2 Brand: Toshiba, Model: Akita EVO II Brand: Toshiba, Model: RAS-B13N3KVP-E Brand: Toshiba, Model: RAS 18SKP-ES Brand: Toshiba, Model: WH-TA04NE Brand: Toshiba, Model: WC-L03SE

Fujitsu:

Brand: Fujitsu, Model: AR-RAH2E remote

Brand: Fujitsu, Model: ASYG30LFCA A/C

Brand: Fujitsu, Model: AR-DB1 remote

Brand: Fujitsu, Model: AST9RSGCW A/C

Brand: Fujitsu, Model: AR-REB1E remote

Brand: Fujitsu, Model: ASYG7LMCA A/C

Brand: Fujitsu, Model: AR-RAE1E remote

Brand: Fujitsu General, Model: AR-JW2

Midea:

Brand: Pioneer System, Model: RYBO12GMFILCAD A/C (12K BTU)

Brand: Pioneer System, Model: RUBO18GMFILCAD A/C (18K BTU)

Brand: Comfee, Model: MPD1-12CRN7 A/C

Brand: Keystone, Model: RG57H4(B)BGEF remote

Haier:

Brand: Haier, Model: HSU07-HEA03 remote Brand: Haier, Model: YR-W02 remote Brand: Haier, Model: HSU-09HMC203 A/C

Hitachi:

Brand: Hitachi, Model: RAS-35THA6 remote Brand: Hitachi, Model: LT0541-HTA remote Brand: Hitachi, Model: Series VI A/C (Circa 2007)

Whirlpool:

Brand: Whirlpool, Model: DG11J1-3A remote Brand: Whirlpool, Model: DG11J1-04 remote Brand: Whirlpool, Model: DG11J1-91 remote Brand: Whirlpool, Model: SPIS409L A/C Brand: Whirlpool, Model: SPIS412L A/C Brand: Whirlpool, Model: SPIW409L A/C Brand: Whirlpool, Model: SPIW412L A/C Brand: Whirlpool, Model: SPIW418L A/C

Samsung:

Brand: Samsung, Model: UA55H6300 TV Brand: Samsung, Model: IEC-R03 remote Brand: Samsung, Model: AR12KSFPEWQNET A/C Brand: Samsung, Model: AR12HSSDBWKNEU A/C

Electra:

Brand: AUX, Model: KFR-35GW/BpNFW=3 A/C Brand: AUX, Model: YKR-T/011 remote

Panasonic:

Brand: Panasonic, Model: TV Brand: Panasonic, Model: JKE series A/C Brand: Panasonic, Model: DKE series A/C Brand: Panasonic, Model: CKP series A/C Brand: Panasonic, Model: CS-ME10CKPG A/C Brand: Panasonic, Model: CS-ME12CKPG A/C Brand: Panasonic, Model: CS-ME14CKPG A/C Brand: Panasonic, Model: RKR series A/C Brand: Panasonic, Model: CS-Z9RKR A/C Brand: Panasonic, Model: NKE series A/C Brand: Panasonic, Model: CS-YW9MKD A/C Brand: Panasonic, Model: A75C3747 remote Brand: Panasonic, Model: A75C3704 remote Brand: Panasonic, Model: A75C2311 remote (CKP) Brand: Panasonic, Model: A75C3747 remote Brand: Panasonic, Model: A75C3747 remote Brand: Panasonic, Model: A75C3747 remote

Vestel:

Brand: Vestel, Model: BIOX CXP-9 A/C (9K BTU)

Teco:

Brand: Alaska, Model: SAC9010QC A/C Brand: Alaska, Model: SAC9010QC remote

Sharp:

Brand: Sharp, Model: LC-52D62U TV Brand: Sharp, Model: AY-ZP40KR A/C

Goodweather:

Brand: Goodweather, Model: ZH/JT-03 remote

Neoclima:

Brand: Neoclima, Model: NS-09AHTI A/C Brand: Neoclima, Model: ZH/TY-01 remote

Amcor:

Brand: Amcor, Model: ADR-853H A/C Brand: Amcor, Model: TAC-495 remote Brand: Amcor, Model: TAC-444 remote

Початкове налаштування модуля

При першому увімкненні пристрою буде створено точку доступу без пароля з ім'ям: «Air-Controller-XXXX» (замість XXXX будуть цифри серійного номера головного чипа).

Якщо модуль не налаштовано або він не може під'єднатися до заздалегідь налаштованої мережі - індикатор синього кольору блиматиме на корпусі. При успішному підключенні до домашньої мережі - індикатор згасне.



Рис.1 Приклад точки доступу

Зверніть увагу: на первинне налаштування модуля є 3 хвилини, потім модуль перезавантажується, і якщо не було змінено налаштування підключення - знову створюється точка доступу.

Після підключення до точки доступу у вас повинен відкритися браузер зі сторінкою вводу логіна та пароля. Якщо цього не відбулось - необхідно відкрити будь-який браузер (Chrome, Safari, Mozilla) та ввести "192.168.4.1".

	IR Remote			
	Tasmota			
User		1		
User		L		
Passw	ord	L		
Passw	ord	L		
	Ok			
	Restart in 112 seconds			
	NeoSmart	t		

Рис.2 Поля для вводу логіна та пароля

Як видно з рисунку – знизу сторінки йде зворотний відлік часу до перезавантаження. Стандартні login = "admin" та password = "admin". Після завершення налаштувань рекомендується змінити пароль для більшої безпеки.

Вводимо login, password і потрапляємо до наступного меню:



Рис. 3 Меню конфігурації

Якщо не відображається ваша мережа – натисніть «Scan for all WiFi networks»

Потім вибираємо потрібну мережу, вводимо пароль. Якщо вам необхідно переконатися в правильності введення пароля, можете поставити галочку біля пункту «WiFi Password» і пароль буде видно як звичайний текст.

Tasmota

Select you	r WiFi	Network
------------	--------	---------

TP-Link_ED21	
DIRECT-XaWorkCentre 3025	l
z-wave.com.ua	lı.
c67ebc05	lıı.

Scan for all WiFi Networks

🛛 Wifi parameters ———	
WiFi Network	
z-wave.com.ua	
WiFi Password 🔳	
Save	
More Options	
	NeoSmart

Рис. 4 Вибір мережі та введення паролю

Після введення пароля натискаємо Save. Пристрій збереже налаштування та перепідключиться до вашої мережі.

Зверніть увагу – вам знову висвітиться вікно для введення паролю (як на рис. 2). Введіть логін та пароль і вам, через декілька секунд, висвітиться нова IP адреса модуля.



Рис. 5 IP адреса модуля

Очікуємо деякий час, поки ваш комп'ютер чи телефон не підключиться до вашої домашньої мережі. Потім переходимо за IP адресою (в даному випадку – 192.168.1.57).



Рис. 6 Головне меню

У цьому меню ми можемо змінити пароль для входу в налаштування, встановити статичний IP, скинути пристрій до заводських налаштувань, відправити IЧ команду без допомоги центрального контролера.

Вкрай рекомендується змінити пароль, а також встановити статичний IP.

Зміна паролю доступу на веб-інтерфейс

Після того, як ви зайдете на головне меню пристрою, натисніть «Configuration». Після цього ми потрапляємо до наступного меню:





Після цього необхідно натиснути клавішу «Configure other».



Рис. 8 Меню «Configure other»

Тепер вводимо пароль у рядку "Web admin password". При необхідності пароль можливо зробити видимим при введенні, натиснувши на галочку біля «Web admin password». Натискаємо "Save". Модуль збереже пароль та перезавантажиться.

Завдання статичного ІР

Задати статичний IP можливо на роутері або на модулі надсилання команд. Наполегливо рекомендуємо задавати IP адресу саме на роутері!

Для налаштування модуля виконуємо наступне: заходимо в головне меню, потім натискаємо "Console".

IR Remote
Tasmota
00:00:00.001 HDW: ESP8285 00:00:00.050 CFG: Loaded from flash at FA, Count 10
00:00:00.62 Project Air_Controller - Tasmota Version 10.1.0(ir)-2_7_4_9(2022-01-20T10:47:17) 00:00:00.552 WIF: Connecting to AP1 z-wave.com.ua Channel 2 BSSId 2C:C8:18:35:29:86 in mode 11n as Air-Controller-4
00:00:03./52 WiF: Connected 00:00:04.005 HTP: Web server active on Air-Controller-431974-6516 with IP address 192.168.1.57 00:00:04.008 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"IR Remote","Version":"10.1.0(ir)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_431974_f 00:00:04.017 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"Air-Controller-431974-6516","IPAddress":"19 00:00:04.028 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart"}}
13:31:03.417 RSL: STATE = {"Time":"2022-06-13T13:31:03","Uptime":"0T00:00:10","UptimeSec":10,"Vcc":3.514,"Heap":31,
Enter command
Main Menu
NeoSmart

Рис. 9 Меню «Console»

Нам необхідно ввести 4 команди:

IPAddress1 XXX.XXX.XXX.XXX (статична IP адреса) IPAddress2 XXX.XXX.XXX.XXX (IP адреса шлюзу\poyтepa) IPAddress3 XXX.XXX.XXX.XXX (маска підмережі) restart 1 (для збереження параметрів та перезавантаження)

(Після введення кожної з команд натискаємо Enter)

Приклади надсилання команд, протокол передачі

Надсилання команд без контролера

Для відправки команд без контролера насамперед необхідно зайти в головне меню. Потім потрібно перейти в меню «Console». Для відправки ІЧ команди, в консолі потрібно ввести наступне:

IRHVAC

{"Vendor":"AC_VENDOR","Model":1,"Power":"off","Mode":"off","Celsius":"o n","Temp":21,"FanSpeed":"medium","SwingV":"off","SwingH":"off","Quiet":"of f","Turbo":"off","Econo":"off","Light":"off","Filter":"off","Clean":"off","Beep":"o ff","Sleep":-1}

Параметри, виділені жирним шрифтом, можливо змінювати. Вони можуть приймати такі варіанти:

Vendor:

COOLIX, DAIKIN. KELVINATOR, MITSUBISHI_AC, GREE, ARGO. TROTEC, TOSHIBA_AC, FUJITSU_AC, MIDEA, HAIER_AC, HITACHI_AC, HAIER_AC_YRW02, WHIRLPOOL_AC, SAMSUNG_AC, ELECTRA_AC, PANASONIC AC, VESTEL AC, DAIKIN2, TECO. TCL112AC, MITSUBISHI_HEAVY_88, MITSUBISHI_HEAVY_152, DAIKIN216, SHARP_AC, GOODWEATHER, DAIKIN160, NEOCLIMA, DAIKIN176, DAIKIN128

Model: (лише для деяких фірм, для інших вказати значення 1)

Fujitsu: ARDB1, ARJW2, ARRAH2E, ARREB1E, ARRY4

Gree: YAW1F, YBOFB

Panasonic: CKP, DKE, JKE, LKE, NKE, RKR

Whirlpool: DG11J13A, DG11J191

Power: On, Off

Mode: Off, Auto, Cool, Heat, Dry, Fan

FanSpeed: Auto, Min, Low, Med, High, Max

SwingV: Auto, Off, Min, Low, Mid, High, Highest

SwingH: Auto, Off, LeftMax, Left, Mid, Right, RightMax, Wide

Тетр: 15-35 градусів (у Цельсіях)

Quiet: On, Off

Turbo: On, Off

Econo: On, Off

Light: On, Off

Filter: On, Off

Clean: On, Off

Beep: On, Off

Sleep: таймер (в секундах)

Для відправки команди за допомогою GET запиту використовується така конструкція:

http://<ip>/cm?user=admin&password=admin&cmnd=IRHVAC%20 ...

Налаштування віртуального пристрою на контролері

Конфігурація віртуального пристрою на контролерах Fibaro зводиться до вказівки виробника кондиціонера, пароля, а також IP-адреси.

Приклад налаштування на контролері Fibaro HC3

Після завантаження файлу віртуального пристрою з нашого сайту, та додавання його на контролер, одразу переходимо на вкладку «Змінні».

53 Кондици	ионер	Relay switch	Default Room 🗸	⊘ ⊞ ~
Общие Дополнитель	но Уведомления Пе	ременные Редактировать и Посмотреть		
Переменные			ДОБАВИТ	Ь ПЕРЕМЕННУЮ И ЗНАЧЕНИЕ
ПЕРЕМЕННАЯ	тип	ЗНАЧЕНИЕ		
login	Строковая переменная	admin		
pass	Строковая переменная	W1u98}^h		
ip	Строковая переменная	192.168.88.201		
port	Строковая переменная	80		
model	Строковая переменная	1		
vendor	Строковая переменная	MITSUBISHI_HEAVY_88		
				Сохранить

Рис. 10 Меню «Змінні»

Нам необхідно замінити дані на свої в наступних пунктах: pass, ip, vendor.

Після вказання даних та збереження, можемо перейти в головне меню та спробувати покерувати нашим модулем.



<u>نې</u>

Pex		
	ким	
выкл охл	НАГР	BEHT
Темпе	ратура	
0		
Скорость в	ентилятора	
АВТО МИН	СРЕД	выс
Угол поворо	ота ламелей	
АВТ МИН СР	Р ВЫС	вык

Рис. 11 Зовнішній вигляд віртуального пристрою

Приклад налаштування на контролері Fibaro HC2

Після завантаження віртуального пристрою, переходимо в його налаштування (розширені), вказуємо необхідну IP адресу, порт 80, а потім спускаємось до налаштувань кнопки «Відправити».

IR MODULE			Х
Основное		Расширенный	
		e: IR MODULE	
		Нераспределе ŧ	
Files	IP Адрес:	192.168.1.2	
	ТСР Порт	80	
	Category		
	Other	Add 🕂	
	Тип:		
	Экспор	тировать виртуальные устройства	
Изменить иконку			



• 11 • 1 button				Х
отправить		ОТПРАВИТЬ	9/35 Пустой подписывает	• Главный
Изменить иконку Отлаживать	ID: 14 local 15 local 16 local 17 18 local 19 local 20 21 local 22 params 23 params 24 25 if 26 t 27 28 29 30 el 31 t 32 33 ◀	Button51 ip = fibaro: port = fibaro: connection = Net.FHt login = "admin": params = "admin"; params = "whirlpod . Temp = temp; (mode == "BЫКЛ") then params.Power = "off seif (mode == "OXЛ") then params.Power = "on"	<pre>get(selfId, 'IPAddress'); get(selfId, 'TCPPort'); tp(ip, port); ol_ac"; f"; ";</pre>	

Рис. 13 Налаштування паролю та виробника кондиціонеру Вводимо необхідні дані та зберігаємо налаштування.

IR MODULE
РЕЖИМ:
выкл охл нагр вент
ТЕМПЕРАТУРА:
0 0
СКОРОСТЬ ВЕНТ:
АВТО МИН СРЕД ВЫС
ЛОПАСТИ ВЕРТ:
АВТ МИН СРЕ ВЫС ВЫК
ЛОПАСТИ ГОРИЗ:
АВТ МИН СРЕ ВЫС ВЫК
отправить
•

Рис. 14 Зовнішній вигляд віртуального пристрою

Приклад налаштування на контролері Fibaro HCL

Через обмеженість даного контролеру, віртуальний пристрій виглядає не так, як на вищезгаданих контролерах.

Кондицион	ер		
Virtual device			
B	ыключи	ать	
			۱.
Охлаждени	ie		
18 19	20	21	22
		ne	07
23 24	20	20	
	_		
MIN	MED		IAX
Нагрев			
20 21	22	23	24
25 26	27	28	29
MITN	MED		IAX
MIN			

Рис. 15 Зовнішній вигляд віртуального пристрою

Після додавання віртуального пристрою, також переходимо на сторінку розширених налаштувань, задаємо IP адресу та порт 80.

Кондиционер			Х
Основное		Расширенный	
		Кондиционер	
		Нераспределе	
	IP Адрес:		
	ТСР Порт:	0	
	Category:		
	Other 🛞	Add 🛨	
	Экспортиров		
Изменить иконку			

Рис. 16 Налаштування ІР адреси та порту

Потім спускаємось нижче і замінюємо пароль а також виробника кондиціонера для кожної з кнопок.



Рис. 17 Налаштування однієї з кнопок

Зберігаємо зміни. Налаштування завершено.

Скидання модуля до заводських налаштувань

У випадку, коли необхідно скинути модуль до заводських налаштувань, треба зробити наступне: подати живлення на модуль, натиснути системну кнопку і утримувати її протягом 40-50 секунд. Потім відпустити її. У вас повинен почати блимати системний світлодіод, та буде створена точка доступу (як при первинному включенні).